

Nome campo	Descrizione	Tipo	Congruenza	Obbligatorio	Enumera valori	Descrizione valori
zmpsl_peri	Classi di pericolosità sismica	testo	S1 S2 S3 S4	si	si	S1: (CLASSE 1) Pericolosità bassa S2: (CLASSE 2) Pericolosità media S3: (CLASSE 3) Pericolosità elevata S4: (CLASSE 4) Pericolosità molto elevata