

Nome campo	Descrizione	Tipo	Congruenza	Obbligatorio	Enumera valori	Descrizione valori
per_26r	classi di pericolosità geomorfologica	intero	1 2 3 4	si	si	1: (CLASSE 1) pericolosità bassa 2: (CLASSE 2) pericolosità media 3: (CLASSE 3) pericolosità elevata - P.I.E. 4: (CLASSE 4) pericolosità molto elevata - P.I.M.E.