

| Nome campo | Descrizione | Tipo | Congruenza | Obbligatorio | Enumera valori | Descrizione valori |
|------------|----------------------------------|-------|------------|--------------|----------------|--|
| classe | Classi di pericolosità idraulica | testo | 1 2 3 4 | si | si | 1: (CLASSE 1) pericolosità bassa 2: (CLASSE 2) pericolosità media 3: (CLASSE 3) pericolosità elevata - P.I.E. 4: (CLASSE 4) pericolosità molto elevata - P.I.M.E. |